




# 三星全自动洗衣机 使用说明书

XQB50—21D  
XQB52—21D  
XQB52—21DC



各部件说明	1
特点	2
电源线的安全	2
安全事项	3
控制面板	3
安装	4
洗衣程序	7
大件衣物洗涤	9
手动功能	10
洗后处理	11
异常显示	12
故障排除	13
以下情况并非故障	13
技术规格	14

# 各部件说明



洗衣机外壳薄膜仅起保护作用  
用户可自行决定去除与否

附件				
	水平检测页	隔音板 隔音板螺钉	进水管	排水管连接套环 排水管

## 具有人工智能

具有人工智能，自动检测衣物重量，并根据衣物重量选择最适合的水位。

## 采用水中强打

产生水中喷泉水流，改善衣物的缠绕。

## 采用双过滤网

双过滤网过滤绒毛更彻底，衣物表面更干净。

## 采用不锈钢内桶（XQB50-21D除外）

不锈钢内桶耐腐蚀，洗涤卫生，脱水彻底。

## 采用透明视窗

特设透明视窗，洗涤过程一目了然，洗衣更方便。

## 运动浸泡

充分溶解洗涤剂，并使洗涤剂与衣物完全接触，彻底瓦解污渍。

## 音乐程式亲切新颖

产品电源的启动与关闭，改变以往单调的“嘟嘟”蜂鸣提醒，而采用流传较广的中国儿童歌谣，亲切新颖。

## 宽电压带设计

宽电压带设计，在170V-243V之间能正常使用，适合各地区的家庭使用。

## 全新概念外观设计

拱形箱体设计，美观大方，结实牢固。增大内部活动空间，防振效果更佳。流线型顶框结构，简洁明快，极具时代特色。真正的透明视窗，洗衣过程一目了然。金色系列，打破家电黑白框框，更符家居装饰。

# 电源线的安全

拔下插头时，一定要握住插头，切勿抓住电源线拉扯。请勿将重物置于电源线上，勿让电源线受到挤压。

如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。请勿使用破损的插头或插座，以免发生触电或火灾。请勿用潮湿的手插拔电源插头，以免发生触电。在有煤气泄漏的地方，切勿插拔电源插头。使用标准的可靠的交流接地插座（3芯插座）。

当不使用洗衣机时，请将电源线插头从插座拔下。

# 安全事项

确认洗衣机是否平稳

洗衣机放置在坚硬水平的地面上

运转时请勿把手放进脱水桶内，  
请勿让小孩靠近洗衣机。  
脱水桶运转时速度非常快，手有受伤的危险。



不能洗涤的衣物

请勿洗涤或脱水带有汽油、煤油、酒精或溶剂类的衣物（因为有引起火灾的危险）。

请勿用热水洗衣（超过50°C的水）

塑胶零件会损坏或变形；衣物也会变形、缩小或褪色。

洗衣前请将口袋内的东西全部掏出


尤其是钉子或针之类的东西会损伤机器或衣物。

请将衣物均匀地放入洗衣机内  
衣物放置不均匀会产生噪音或振动。

不可用尖锐的物品碰触控制面板，以免损坏或产生故障

控制面板若有故障，应通过指定的服务站购买，因有时需特殊零件或技术。

# 控制面板



## 1. 电源开关

要开始使用洗衣机时，请按此键；  
要结束时，再按一次。

## 2. 起动 / 暂停键

按下此键以起动机器运转；在洗涤运转时若想改变洗衣程序，  
则按此键使机器暂停，选择其它洗衣程序后，再按一次就可  
起动。

## 3. 剩余时间显示器

显示器以“分”为单位，显示出  
洗衣程序中各阶段的剩余时间。  
结束后，电源自动关闭。

## 4. 功能键

按下此键可改变洗衣功能  
洗衣 \* 漂洗 \* 脱水 \* 浸泡 \* 洗  
衣 \* 漂洗 \* 脱水 \* 洗衣 \* 漂洗  
→ 脱水 \* 洗衣 \* 漂洗 \* 漂洗 \*  
脱水 \* 洗衣 \* 漂洗 \* 脱水

## 5. 程序键

按下此键可改变洗衣程序  
人工智能程序 → 儿童程序 →  
快速程序 → 毛毯程序 → 毛料  
程序 → 人工智能程序

## 6. 水位键

根据洗衣量选择水位  
中水位 → 高水位 → 少  
水位 → 低水位 → 中水位

## 7. 功能指示灯

每一功能阶段进行时，  
以闪烁方式指示。当  
功能结束时指示灯将  
同时熄灭。

## 8. 预约功能

按下此键，可根据预约  
的时间洗衣。

## 安放洗衣机


### ●将洗衣机放置在坚硬水平的地面上

若放置在不平或松软的地面上，可能会产生噪声或振动。



### ●避免阳光直接照射并远离热源

不可将洗衣机放在阳光直射之处，且勿置于火炉或蒸汽锅旁，否则洗衣机的塑胶件可能因此变形或损坏。




### ●请勿放置在潮湿的地方

不可将洗衣机放置在蒸汽室，或直接会淋到雨的地方，否则湿气会破坏电器绝缘体，而易受到电击的危险。

### ●包装箱内附有的泡沫底垫与黑色支架起运输时的保护作用，

使用安装时，务必去除。

使用时若不去除泡沫底垫与黑色支架，会产生异常噪声。




## 调整洗衣机

### 1. 选择安放的地方

决定排水管的方向。


离墙要保持10cm以上。



### 2. 保持水平


用水平检测页确认洗衣机是否水平。

调整侧面的平衡，再调整前后的平衡。




# 安装

3. 通过调节洗衣机前面下部两个调整脚使洗衣机水平




4. 请用水平检测页确认是否水平

水平调整方法：将水平检测页上的水平线同洗衣机上框与箱壳之间的接缝对齐，放下铅垂线，然后通过观察铅垂线调整水平。水平调整时，通过洗衣机下部的两个调整脚来调整水平。洗衣机调整后，应保证铅垂线在水平检测页所示角度的垂直范围内。




## 进水管连接


1. 按住滑动器向下压，拔下进水管接头。




4. 按住滑动器c，将进水管与接头连接，松开c部分使其自动接合；发出‘咔嗒’声表明已自动接合。




2. 首先使用十字起子松开四个螺丝，然后把螺母b部分按箭头方向转，转至距离连接器a部分约5毫米。



5. 以顺时针方向将进水管的另一端拧紧在洗衣机进水口上。



3. 连接器套上水龙头向上与水龙头靠紧后，用螺丝锁紧，再转螺母b部分使ab合并。




### 注意

完成连接后，如有漏水情况，请重复以上步骤重新连接进水管。  
进水管应连接一般普通式的水龙头。  
若使用的水龙头为方形或太大时，先将间隔环取出后，再将水龙头与连接器连接。

## 排水管连接

- 将连接环 (a) 套在排水管 (b) 上，用力将排水管插入排水口，直至根部，出口应为水平方向 (如图示) 将连接环卡在排水管与排水口连接部。



- 安装完后，用手拉排水管，应无松动或脱落。
- 安装排水管时，尽量放低排水管，否则可能引起不排水。
- 如果排水管未正确安装好，会影响排水效果，甚至不排水。

请注意下面图示情况，如需购买排水管可向代理商或服务中心联系。


排水管插入排水孔时

- 弯曲请勿超过5cm
- 排水管过长造成弯曲时，可切除部分排水管




当连接使用时

- 长度请勿超过3m






请勿将排水管尾部泡在水里



## 隔音板安装

1. 将隔音板从前面插入到洗衣机底部的安装槽内。
2. 如果插入有困难，可以稍微抬起洗衣机后再插入。
3. 隔音板插好后，再用说明书袋中附有的螺钉固定好。



# 洗衣程序

## 1. 洗衣前请先确认下述事项：

进水管与水龙头是否接好；水龙头是否打开；  
电源插头是否插上；排水管的接好、放好。

## 2. 将衣物放入洗衣桶内，并加入洗涤剂

请注意衣物不要过量，并按照衣物种类选择适当洗涤剂。  
打开洗涤剂溶解盒，将洗涤剂加入溶解盒内。

### 人工智能程序

微电脑程序控制，根据衣物重量自动选择合适的水位。

#### 1. 按电源开关



#### 2. 按启动 / 暂停键

水位可以自动设定  
洗衣，漂洗，脱水，依次进行  
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键；  
暂停期间，可改变洗衣程序。



#### 3. 盖上翻盖

洗衣结束后，电源自动关闭。

### 儿童程序

为防止停留在衣服表面的洗涤剂损伤儿童的肌肤，  
专门推出儿童的洗衣程序。

#### 1. 按电源开关



#### 2. 按程序键一次



#### 3. 按启动 / 暂停键

水位可以自动设定  
洗衣，漂洗，脱水，依次进行  
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键；  
暂停期间，可改变洗衣程序。



#### 4. 盖上翻盖

洗衣结束后，电源自动关闭。

### 快速程序

因转速很快，适合颜色浅或不易染色的衣物。

#### 1. 按电源开关



#### 2. 按程序键二次



#### 3. 按启动 / 暂停键

水位可以自动设定  
洗衣，漂洗，脱水，依次进行  
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键；  
暂停期间，可改变洗衣程序。



#### 4. 盖上翻盖

洗衣结束后，电源自动关闭。

### 毛毯程序

#### 1. 按电源开关



#### 2. 按程序键三次



#### 3. 按启动 / 暂停键

水位可以自动设定  
洗衣，漂洗，脱水，依次进行  
若想暂停，请再按一次启动 / 暂停键；  
暂停期间，可改变洗衣程序。



#### 4. 盖上翻盖

洗衣结束后，电源自动关闭。



# 洗衣程序

**毛料程序** 请使用冷水供给，并请设定在高中或低水位。

## 1. 按电源开关



## 2. 按程序键四次



## 3. 按起动 / 暂停键

水位可以自动设定  
洗衣，漂洗，脱水，依次进行  
若想暂停，请再按一次起动 / 暂停键；  
暂停期间，可改变洗衣程序。



## 4. 盖上翻盖 洗衣结束后，电源自动关闭。

### 注意：

- 洗毛料衣服的水温，请勿超过30℃
- 请按照衣服的指示方法洗衣
- 洗衣前请先将钮扣扣好，并将衣服翻面清洗

— 太脏的衣服，可先在温水中浸泡10分钟后，  
再使用毛料程序洗衣，可以洗得更干净。

## 运动浸泡功能

用于洗涤较脏的衣物，使衣服表面更干净。

## 1. 按电源开关



## 2. 按功能键一次



## 3. 按起动 / 暂停键

水位可以自动设定  
浸泡，洗衣，漂洗，脱水，依次进行  
若想暂停，请再按一次起动 / 暂停键；  
暂停期间，可改变洗衣程序。



## 4. 盖上翻盖 洗衣结束后，电源自动关闭。

## 预约洗衣功能

当有事要出门或者有事要做时可选择预约洗衣功能，到了预约的时间，整个洗衣过程结束。

## 1. 按电源开关



## 2. 按预约键一次



## 3. 按起动 / 暂停键

水位自动选择并进入预约程序  
也可以用手动按钮调整洗衣内容和水位高低后，  
再设置预约时间。



## 4. 盖上翻盖 洗衣结束后，电源自动关闭。

预约时间从3小时到18小时可任意选择，  
间隔为1小时。  
例如：按3次预约键，则预约时间为5小时。

\* 预约洗衣时，请务必将翻盖盖上；若翻盖未盖上，  
显示时间窗会显示“dE”，蜂鸣器鸣响五次。







# 大件衣物洗涤

## 大件衣物的洗涤方法

- 请在市场上购买大物洗衣网袋。

### 可洗毯子种类和重量

可洗的为单人毛毯，百分之百是化学纤维制的毯子，羊毛、植绒、棉等重量在3公斤以下的毯子。

1. 毛毯的折叠	2. 放入洗衣网袋
<ul style="list-style-type: none"><li>● 将毛毯的长边折叠成4折，此时预先除掉附着在毯子上的杂物和线头。</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>● 使毛毯边缘部留出约10厘米</li></ul> 	<ul style="list-style-type: none"><li>● 将毯子卷起来</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>● 将毯子的边缘部分置于洗衣机的底部，再将洗衣网的拉链拉起</li></ul> 
3. 将洗涤剂倒入桶内	4. 将毛毯放入洗涤—脱水桶内
<ul style="list-style-type: none"><li>● 将在高水位下的洗涤剂量在脸盆内用（约5升）温水（约30℃）预先充分溶解后倒入。</li></ul> 	<ul style="list-style-type: none"><li>● 将洗衣网的拉链朝上放入桶内</li></ul> 

## 洗涤剂溶解盒使用法

### 如何放入洗涤剂（粉末状）

- \* 拉出洗涤剂溶解盒。
- \* 放洗涤剂于溶解盒内。
- \* 注意不要放入过量的洗涤剂，否则会溢出。
- \* 如果水压低于0.03MPa，则会影响洗涤剂的充分溶解。

## 漂白剂的使用方法

























开始洗衣前，用水稀释漂白剂，从漂白剂注入口倒进去。

### 注意

洗有颜色的衣物时，切勿将漂白剂直接倒进脱水桶，以免造成衣物的褪色。

# 手动功能

按动功能键，可手动选择以下六种不同功能

功 能	功 能 键	时间
<b>浸泡，洗衣，漂洗及脱水</b> 按电源开关 按功能键一次 按起动 / 暂停键一次 依次进行浸泡洗衣，漂洗及脱水 洗衣指示灯闪烁，浸泡，漂洗及脱水灯亮 洗衣进行时，若按功能键就可改变原洗衣时间，以10分钟为间隔，由64分钟至104分钟之间可选择	   一次	 高水位
<b>洗衣</b> 按电源开关 按功能键二次 按起动 / 暂停键一次 洗衣时间约15分钟 洗衣指示灯以闪烁方式显示 洗衣进行时，若按功能键就可改变原洗衣时间，以2分钟为间隔，由3分钟至25分钟之间可选择	   二次	 高水位
<b>漂洗</b> 按电源开关 按功能键三次 按起动 / 暂停键一次 漂洗时间约15分钟 漂洗指示灯以闪烁方式显示 漂洗进行时，若按功能键就可改变原漂洗时间，以10分钟为间隔，由5分钟至45分钟之间可选择	   三次	 高水位
<b>脱水</b> 按电源开关 按功能键四次 按起动 / 暂停键一次 脱水时间约9分钟 脱水指示灯以闪烁方式显示 脱水进行时，若按功能键就可改变原脱水时间，以1分钟为间隔，由5分钟至11分钟之间可选择	   四次	 高水位
<b>洗衣及漂洗</b> 按电源开关 按功能键五次 按起动 / 暂停键一次 洗衣及漂洗时间约35分钟 洗衣指示灯闪烁，漂洗指示灯亮 洗衣进行时，若按功能键就可改变原洗衣时间，以10分钟为间隔，由25分钟至65分钟之间可选择	   五次	 高水位
<b>漂洗及脱水</b> 按电源开关 按功能键六次 按起动 / 暂停键一次 依次进行漂洗及脱水 漂洗指示灯闪烁，脱水指示灯亮 漂洗进行时，若按功能键就可改变原漂洗时间，以10分钟为间隔，由14分钟至54分钟之间可选择	   六次	 高水位



- 只选“洗衣”或“洗衣+漂洗”时，为了避免起皱，洗衣机最后不排水
- 想排水时，请选“脱水”
- 已进入脱水状态后无法用手动按钮改变其他程序的时间和次数
- 选择浸泡程序并漂洗三次以上时，时间超过99分钟，显示窗无法显示，故显示2H

# 洗后处理

洗衣完毕后，请先断开电源。

## 过滤网的清洗

先将过滤网上拔取出，将过滤网翻转并取出棉絮，用清水冲洗后，翻转成原状，再装回洗衣机上。



## 进水阀过滤网清洗

请定期清洗进水阀过滤网：将过滤网从进水阀内拔出，用刷子清除过滤网上的污垢，用水冲洗后，再插入到进水阀内。

注意：

1. 取下进水管时，为防止进水管喷水，请按下列步骤进行

- ① 关上水龙头。
- ② 打开电源开关。
- ③ 按“起动 / 暂停”按钮。
- ④ 松开并取下洗衣机上的进水管接头。



2. 进水阀过滤网的污垢会引起不进水或者进水量很小等问题。

过滤网清洗后，请务必装回进水阀内。

## 外部清洁


完成洗涤后，请用干燥的软布擦拭洗衣机外部的水份和肥皂水。  
高的湿度和水份会引起洗衣机的损坏，缩短寿命。



## 故障与检查要点

### 洗衣机不运转

- 水龙头是否打开？
- 电源插座是否插好？
- 电源是否打开？
- 保险丝是否完好？
- 水是否足够？



### 无法进水

- 水龙头是否打开？
- 是否停水？
- 进水管或连接管是否阻塞？
- 水龙头是否冻结？

若在60分钟内仍无法给水，蜂鸣器发出声音，且剩余时间显示“7E”



### 无法排水


- 排水管是否放下？
- 排水管是否冻结？
- 排水管是否阻塞？

若在15分钟内仍无法排水，蜂鸣器发出声音，且剩余时间显示“E”




### 无法脱水

- 衣物是否摊平放在洗衣桶内？
- 洗衣机是否安放平稳？
- 洗衣机翻盖是否盖上？



### 电源不能关闭

- 电源指示灯是否有问题？
- 若错误标志仍然显示，请找代理商或服务中心。




### 溢水

- 重新再脱水一次？
- 若错误标志仍然显示，请找代理商或服务中心。

# 故障排除

## 没有电源

- 检查电源按钮是否按下。
- 检查电源插头是否插上。
- 检查是否停电。





## 脱水时有较大的噪音和振动

- 检查衣物是否偏向一侧。
- 检查洗衣机安放是否平稳。
- 检查隔音板是否插好。
- 移开洗衣机周围的杂物。

## 无法运转

- 检查启动 / 暂停按钮是否按下。
- 检查洗衣桶内水量是否合适。
- 检查水龙头是否关闭。



## 进水管的连接处漏水

- 与水龙头连接处松动会漏水。
- 检查进水管的橡胶环是否安装正确。
- 当水压很高时，水也会漏出，可以将水龙头关小些。
- 检查水龙头是否漏水。

# 以下情况并非故障

情 况	原 因
在脱水过程中突然转为漂洗过程	<p>* 当衣物不平衡时，为了自动调整衣物的不平衡状态，会自动转换为漂洗过程，然后恢复脱水。</p> <p>* 如上述修正重复进行五次，该现象还未得到修正，则显示窗显示“UE”，蜂鸣器鸣响五次，此时只需打开翻盖将衣物放平即可。</p>
在脱水开始时，脱水桶会时断时续地旋转	<p>* 脱水开始时，脱水桶慢慢起动，然后加快，是进行间歇脱水过程，以避免肥皂泡的残留。</p>
在洗涤过程中进水	<p>* 微电脑在洗衣和漂洗过程中时时检测水位，水位较低时，会自动进水。</p>
排水动作前波轮的轻微、持续、反复地旋转	<p>* 为了防止脱水时衣物偏于一边产生不平衡现象（脱水时衣物偏向一边将产生异常噪音）。</p>
控制面板局部轻微发热	<p>* 如电源线一直插在插座上，控制面板局部有轻微发热的现象，这是正常情况，请放心使用。拔下电源插头，则该现象自动消失。</p>

# 技 术 规 格

型 号	XQB50—21D	XQB52—21D	XQB52—21DC
种 类	全自动洗衣机		
电 源	220V / 50Hz单相交流电		
洗衣方式	波轮式		
脱水方式	离心式		
使用水压	0.03MPa—1MPa		
外形尺寸	540mm(宽)×560mm(长)×905mm(高)		
产品重量	XQB50—21D: 32kg      XQB52—21D / 21DC: 33kg		
额定洗衣容量	XQB50—21D: 5.0kg		
	XQB52—21D/21DC: 5.2kg		
额定脱水容量	XQB50—21D: 5.0kg		
	XQB52—21D/21DC: 5.2kg		
额定消耗功率	330W		
标准水量（最高水位）	55L		
标准用水量	165L		
波轮转速	145r/min		
脱水桶转速	760r/min		

## 水位调节及洗涤剂使用量

若想调节水位，请先按起动 / 暂停键，再按水位键选择合适的水位。

水位	水量	洗衣量	洗涤剂量	
			标准洗涤剂	浓缩洗涤剂
高	50L <small>XQB52—21D / 21DC为55L</small>	5.2kg以下（毛毯、3kg以下、毛料：1.0kg以下）	50g	33g
中	44L	3.5kg以下	43g	28g
低	37L	2.5kg以下	35g	23g
少	30L	1kg以下	28g	18g

- 标准洗涤剂，每30L水30g洗涤剂为标准。
- 浓缩洗涤剂，每30L水20g洗涤剂为标准。
- 合成洗涤剂当中，泡沫较少的为最佳，“泡沫较少的洗涤剂”适合于洗衣机。
- 如使用洗衣精，将同量洗衣精和水混合，注进漂白剂注入口。
- 洗涤剂的泡沫溢至翻盖，对洗衣机的使用性能和安全无影响。

如果您有任何需要：

请联络SAMSUNG当地服务中心，并留下您的姓名及电话，我们会尽快上门服务。



## 苏州三星电子有限公司

厂址：中国江苏苏州市金门路221号

电话：（0512）5321234

电挂：7449

热线电话：（0512）5321234—3402

传真：（0512）5321234—3333

邮编：215004